

Normen voor laboratoriumhandschoenen

Hieronder een overzicht van de meest gangbare normen voor handschoenen in laboratoriosituaties:

- NEN-EN 420:2003+A1:2009: Beschermende handschoenen – Algemene eisen en beproevingsmethoden.
- NEN-EN 374-1:2003: Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen – Deel 1: Terminologie en prestatie-eisen.
- NEN-EN 374-2:2015: Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen – Deel 2: Bepaling van de weerstand tegen indringen.
- NEN-EN 374-3:2003: Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen – Deel 3: Bepaling van de weerstand tegen permeatie van chemicaliën.
- NEN-EN 455-1:2000 Medische handschoenen voor eenmalig gebruik – Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor de afwezigheid van gaten.
- NEN-EN 455-2:2015: Medische handschoenen voor eenmalig gebruik – Deel 2: Eisen en beproeving voor fysische eigenschappen.
- NEN-EN 455-3:2015: Medische handschoenen voor eenmalig gebruik – Deel 3: Eisen en beproevingsmethoden voor de biologische evaluatie.
- NEN-EN 455-4:2009: Medische handschoenen voor éénmalig gebruik – Deel 4: Eisen en beproevingsmethoden voor levensduur bij opslag.