

KAM-regel 08, bijlage 5 TOELICHTING bij:

Beschermende kleding

[Zie stroomschema beschermende kleding]

Beschermende kleding voor hergebruik –(verwaarloosbaar risico)

Verzamel de beschermende kleding gebruikt tijdens werkzaamheden met materialen met verwaarloosbaar risico in een speciaal hiervoor bestemd krat van de wasserij. Kleding uit ruimten waar met GGO's van niveau I of met Biologische Agentia van categorie 2 (BA2) wordt gewerkt (uitgezonderd polio en vaccinia) mogen via deze route met de aantekening;

(\$) dat in geval van spill en besmetting van de kleding wel de autoclaafroute gevolgd moet worden

Beschermende kleding voor hergebruik – (niet verwaarloosbaar risico)

Dit betreft:

- a) Kleding uit (micro)biologische laboratorium/ productie ruimten waar gewerkt wordt met GGO's van niveau II;
- @) Kleding uit (micro)biologische laboratorium/ productie ruimten waar gewerkt wordt met polio, vaccinia en BA behorend tot categorie 3 en GGO van niveau III.

Beide categorieën worden **eerst geautoclaveerd** voor transport naar de wasserij.

Voor @ geldt dat de autoclaaf zich in hetzelfde gebouw bevindt als de betreffende lab – en productie ruimten. (dus niet bij Bbio C&S, tenzij met toestemming van de biologischeveiligheidsfunctionaris (BVF)).

Autoclaveren van kleding gebeurt als volgt: verzamel de kleding in een RVS-container met krimpzak. De krimpzak is om inwerking van het metaal op het textiel bij autoclaveren te voorkomen – dit houdt de kleding schoon. Controleer vooraf van elke kledingstuk of de zakken leeg zijn.

Voeg twee liter water toe en leg tissues op de kleding (in de krimpzak). De tissues zijn nodig vanwege de plopdop; het smeltende plastic wordt dan geabsorbeerd door de tissues en niet door het textiel. Voorzie de container van een rood label, geef aan dat het wasgoed /labjassen betreft.

Afhankelijk van de afspraken met L&O en/of de wasserij:

Geldt alleen Indien de RVS containers via L&O worden afgevoerd

De geautoclaveerde RVS-containers met laboratoriumjassen worden na autoclaveren door de autoclaafoperator voorzien van een blauw label met opdruk '**WASGOED**'. De ton is daardoor goed herkenbaar voor medewerkers van L&O. De medewerker van L&O haalt de laboratoriumjassen uit de RVS-container en zorgt voor levering aan de wasserij. De RVS-container wordt afgevoerd voor reiniging en hergebruik.

Disposable kleding (niet in schema)

Disposable beschermende kleding - (verwaarloosbaar risico)

Disposable kleding uit ruimten waar met GGO's van niveau I of met Biologische Agentia van categorie 2 wordt gewerkt (uitgezonderd polio en vaccinia) mogen afgevoerd worden in de **oranje** rolcontainer

In geval van spill en besmetting van de kleding deze via de WIVA route of autoclaaf route afvoeren

Disposable beschermende kleding- niet verwaarloosbaar risico)

Disposable kleding uit (micro)biologische laboratorium/ productie ruimten waar gewerkt wordt met **GGO's van niveau II**;

- Afvoeren via de WIVA route
- of via de autoclaafroute. In dat geval ook 2 liter water toevoegen indien de disposable kleding het hoofdbestanddeel van de lading is

Disposable kleding uit (micro)biologische laboratorium/ productie ruimten waar gewerkt wordt met **polio, vaccinia en BA behorend tot categorie 3 en GGO van niveau III**.

- Identiek aan de procedure voor hergebruik kleding met uitzondering van :
 - Afval **niet** identificeren als kleding
 - Na succesvol autoclaveren via de rode container route afvoeren
 - Kan na validatie ook via WIVA + Sterilid route afgevoerd worden