

## KAM-regel 08, bijlage 8 Afvoeren van bijzondere materialen

Voor een specifiek aantal materialen gelden aparte voorschriften om ze veilig af te voeren.

- Wegwerphanddoekjes die gebruikt zijn om de handen te drogen na handenwassen kunnen via de prullenbak worden afgevoerd in ML-I en BSL-1 labs .
  - In ML-II / BSL-2 labs onder de volgende voorwaarde:
    - De wasbak is **dedicated** voor handenwassen en gescheiden van de labwerkzaamheden
  - Geen prullenbakken in BSL-3 / ML-III labs (inclusief sluis)
- HEPA-filters :
  - Microbiologische veiligheidskast (biohazardkast, isolator, cytolorator)
    - in situ uitgassen, dubbel verpakken en met risicoverklaring (KAM-016) via 200 L verzamelcontainer naar de verbrandingsoven van ZAVIN
  - Ruimtefilter uit BSL3 ruimte
    - Idem
  - Ruimtefilter uit BSL2 ruimten
    - Niet uitgasbaar (geen spill geweest)  
Dubbel verpakken en met risicoverklaring via 200 L verzamelcontainer naar de verbrandingsoven van de ZAVIN
    - Niet uitgasbaar (spill in ruimte)  
in overleg met BVF afvoeren
- Spoelcassettes ivm. vaccinbereiding volgens voorschrift vaccinbereider
- Glaswerk:
  - Overtollig - niet gebruikt - farmaceutisch glaswerk (al dan niet geautoclaveerd) afvoeren via de gele glasbak.
  - Flessen van > 250 ml die uit de autoclaaf komen- inhoud in het riool, fles in de rode rolcontainer
  - Flessen van <250 ml die uit de autoclaaf komen worden direct (en dus met inhoud) in de rode rolcontainer gegooid.
- Voor de richtlijnen met betrekking tot het afvoeren van kadavers en mest wordt verwezen naar KAM-regel 017.
- Verwerking van polio afval uit controle lab zonder lokale autoclaaf
  - Deze categorie afval mag alleen over het terrein getransporteerd worden nadat lokaal een voorbewerking heeft plaatsgevonden dmv een langdurige incubatie bij 80 graden C (gevalideerd proces)
  - Verdere verwerking via de autoclaaf van BBio C&S of via de WIVA route.
- Biologisch afval met risico dat ook een radiologische belasting heeft – per situatie beoordelen wat de beste oplossing is: bepalen vervaltijd en juiste opslagcondities of aparte verpakking en apart afvoeren. Zie ook KAM-004.

- Biologisch afval met risico dat ook een chemische belasting heeft – per situatie beoordelen wat de beste oplossing is: autoclaveren met aanwijzing van chemische belasting of aparte verpakking en apart afvoeren. Zie ook KAM-007

De BVF kan bij de beoordeling van deze situatie adviseren